



UWAGA:

1. WSKAZY NA RYSUNKU PODANO W CENTYMETRAH.
2. WYKŁADY RUR PRZEPUSTOWYCH UŻYĆ WYKŁADZANIE PŁASKĄ POLISURETANOWĄ.
3. PRZY WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH DAĆ DO UŻYTKA KĄTA 90 STOPNI.
4. ODLEGŁOŚĆ POŁY DO KABLA MINIMUM 25 CENTYMETRÓW.

